



Notice de pose

Charnières de portails

Spécial sécurité

958101C / 9581016

OUTILLAGE

Niveau, crayon, perceuse + foret de $\varnothing 4$ mm.
Tournevis cruciforme, tournevis plat.

Conseils de pose

1. Mettre à niveau et caler le portillon
2. Déterminer l'emplacement des charnières en utilisant le plus d'espace possible entre celles-ci.
3. Pointer les trous de perçage des charnières sur le portillon. Percer les trous et fixer les charnières.
4. Pointer les trous de perçage des charnières sur le poteau. Percer les trous et fixer les charnières.
NB : Poids portillon < 30 kg.
5. Installer les caches vis.
6. Utiliser un tournevis pour les retirer, si besoin.
7. Fermer et caler le portail.
8. Régler la tension des charnières avec un tournevis plat.

ATTENTION :

LA TENSION DES 2 CHARNIÈRES DOIT ÊTRE IDENTIQUE.

9. Fixer le capuchon de sécurité enfants sur la charnière inférieure.

