



# Notice de pose Polygond® à scellement chimique

## 1 Mise en place des volets

- Caler les volets dans l'encadrement en position fermée.
- Mettre en place le gabarit de pose universel TORBEL (99BS01) dans l'oeil de la penture.
- Positionner la base du gabarit de pose en fonction du diamètre et de l'orientation souhaités, puis serrer l'écrou.

## 2 Perçage du trou :

- Percer au travers de la base du gabarit.
- Profondeur = longueur de la tige filetée + 10mm.
- Diamètre = diamètre du tamis.

## 3 Nettoyage du trou :

- Bien nettoyer le trou, en retirant toutes les poussières et débris, pour une prise optimale du scellement chimique.

## 4 Tamis :

- Mettre en place le tamis dans le trou.

## 5 Injection du scellement :

- A l'aide de la canule, insérer la résine pour scellement chimique, selon recommandation du fabricant.

## 6 Mise en place du Polygond® :

- Insérer le Polygond® dans le tamis en appliquant une légère rotation, afin de favoriser l'adhérence et la bonne répartition de la résine.
- Mettre en place l'axe en prenant soin de le clipper dans le corps de Polygond®.

## 7 Séchage :

- Attendre le durcissement complet du scellement (durée selon indications du fabricant).

## 8 Retrait des cales :

- Retirer les cales.