



Notice de pose Paumelle SOUDAROC® réglable à billes

OUTILS

Clé Allen 6 pans 6 mm

PRÉPARATION AU MONTAGE - AVANT SOUDURE :

1. Vérifier le système de réglage des paumelles :
à l'aide de la clé ALLEN 6 pans de 6 mm, dévisser complètement la contre-vis (A) située sous la partie mâle (B).
2. Vérifier la présence de la bille de roulement (C) se trouvant sur l'axe fileté de réglage (D).
3. Régler les paumelles au minimum de manière à avoir le moins d'espace possible entre la partie mâle (B) et la partie femelle (E).

SOUDURE PAUMELLE :

1. Souder les paumelles sur la porte :
 - a. Partie mâle (B) sur le dormant (bâti).
 - b. Partie femelle (E) sur l'ouvrant (vantail).
2. Monter les paumelles en venant poser la partie femelle (E) sur la partie mâle (B).

REGLAGE PAUMELLE :

1. A l'aide de la clé Allen 6 pans de 6 mm, procéder au réglage de l'espace se trouvant entre la partie mâle (B) et la partie femelle (E).
NB : Le réglage se fait verticalement de 0 à 6 mm.
2. Une fois le réglage terminé, remettre la contre-vis (A) de façon à ce qu'elle se retrouve en butée.

CONSEIL PROFESSIONNEL : ENTRETIEN

- Graisser régulièrement l'axe.

