


**Charnière sur chant bouts carrés  
2 trous (Fourni sans axe)**

Code		Ø	Ep.	ØD		Dispo. (sem.)
P750012H0	Z.BLANC	11	2,5	4,5	50	1


Compatible avec axe P.24-6



**Charnière sur chant bouts carrés  
3 trous (Fourni sans axe)**

Code		Ø	Ep.	ØD		Dispo. (sem.)
P750022G0	Z.BLANC	11	2,5	4,5	50	1


Compatible avec axe P.24-6



**Charnière sur chant bouts ronds  
2 trous (Fourni sans axe)**

Code		Ø	Ep.	ØD		Dispo. (sem.)
P750020D0	Z.BLANC	11	2,5	5,2	50	1



Compatible avec axe P.24-6



**Charnière sur chant bouts ronds  
3 trous (Fourni sans axe)**



Code		Ø	Ep.	ØD		Dispo. (sem.)
P750020B0	Z.BLANC	11	2,5	5,2	50	4

Compatible avec axe P.24-6





**Charnière d'extrémité sur chant bouts carrés  
2 trous**

Code		Ø	Ep.	ØD		Dispo. (sem.)
P750028H0	Z.BLANC	11	2,5	4,4	100	4





**Charnière d'extrémité sur chant bouts carrés  
2 trous angle 52°**

Code		Ø	Ep.	ØD		Dispo. (sem.)
P750026L0	Z.BLANC	11	2,5	4,4	100	4



**Charnière d'extrémité sur chant bouts carrés  
3 trous**

Code		Ø	Ep.	ØD		Dispo. (sem.)
P750028G0	Z.BLANC	11	2,5	4,4	100	4



**Charnière d'extrémité sur chant  
bouts ronds 3 trous**

Code		Ø	Ep.	ØD		Dispo. (sem.)
P750026A0	Z.BLANC	11	2,5	6,2	50	1