



Charnières de milieu



Soumis à la REP PMCB.



Charnière sur chant bouts carrés
2 trous (Fourni sans axe)

Code	Ø	Ep.	ØD	Dispo. (sem.)
P750012HO	Z.BLANC	11	2,5	4,5




Compatible avec axe P.24-6



Charnière sur chant bouts carrés
3 trous (Fourni sans axe)

Code	Ø	Ep.	ØD	Dispo. (sem.)
P750022GO	Z.BLANC	11	2,5	4,5



Compatible avec axe P.24-6



Charnière sur chant bouts ronds
2 trous (Fourni sans axe)

Code	Ø	Ep.	ØD	Dispo. (sem.)
P750020DO	Z.BLANC	11	2,5	5,2

Compatible avec axe P.24-6





Charnière sur chant bouts ronds
3 trous (Fourni sans axe)

Code	Ø	Ep.	ØD	Dispo. (sem.)
P750020BO	Z.BLANC	11	2,5	5,2



Compatible avec axe P.24-6

Charnières d'extrême



Soumis à la REP PMCB.

Charnière d'extrême sur chant bouts carrés
2 trous



Code	Ø	Ep.	ØD	Dispo. (sem.)
P750028HO	Z.BLANC	11	2,5	4,4

Charnière d'extrême sur chant bouts carrés
2 trous angle 52°

Code	Ø	Ep.	ØD	Dispo. (sem.)
P750026LO	Z.BLANC	11	2,5	4,4

Charnière d'extrême sur chant bouts carrés
3 trous

Code	Ø	Ep.	ØD	Dispo. (sem.)
P750028GO	Z.BLANC	11	2,5	4,4

Charnière d'extrême sur chant
bouts ronds 3 trous

Code	Ø	Ep.	ØD	Dispo. (sem.)
P750026AO	Z.BLANC	11	2,5	6,2