



TRA01.. Traverse 01

| Code | | | Section | L | | Dispo. (sem.) |
|---|------|----|---------|------|---|---------------|
| Pour barreaux carrés 14 mm - 14 trous - Entraxe des trous : 110 mm | | | | | | |
| TRA01C14 | BRUT | 14 | 14x15 | 1927 | 1 | STOCKÉ |

TRA11.. Traverse 11

| Code | | | Section | L | | Dispo. (sem.) |
|---|------|----|---------|------|---|---------------|
| Pour barreaux carrés 16 mm - 13 trous - Entraxe des trous : 110 mm | | | | | | |
| TRA11C16 | BRUT | 16 | 16x15 | 1834 | 1 | STOCKÉ |





TRA16.. Traverse 16

| Code | | | Section | L | | Dispo. (sem.) |
|-----------------------------------|------|----|---------|------|---|---------------|
| Pour barreaux carrés 16 mm | | | | | | |
| TRA16C16 | BRUT | 16 | 20x15 | 1746 | 1 | STOCKÉ |

TRA21.. Traverse 21

| Code | | | Section | L | | Dispo. (sem.) |
|----------------------------------|------|----|---------|------|---|---------------|
| Pour barreaux ronds 16 mm | | | | | | |
| TRA21R16 | BRUT | 16 | 20x15 | 1874 | 1 | STOCKÉ |




TRA26.. Traverse 26

| Code | | | Section | L | | Dispo. (sem.) |
|---|------|----|---------|------|---|---------------|
| Pour barreaux carrés 20 mm - 13 trous - Entraxe des trous : 110 mm | | | | | | |
| TRA26C20 | BRUT | 20 | 19x20 | 1908 | 1 | STOCKÉ |

TRA31.. Traverse 31


| Code | | | Section | L | | Dispo. (sem.) |
|-----------------------------------|------|----|---------|------|---|---------------|
| Pour barreaux carrés 20 mm | | | | | | |
| TRA31C20 | BRUT | 20 | 24x20 | 1930 | 1 | 4 |

Traverses



TRA36.. Traverse 36


| Code | | Ø | Section | L | | Dispo. (sem.) |
|----------------------------------|------|----|---------|------|---|---------------|
| <i>Pour barreaux ronds 20 mm</i> | | | | | | |
| TRA36R20 | BRUT | 20 | 24x20 | 1930 | 1 | 4 |



TRA50.. Traverse 50


| Code | | | Section | L | | Dispo. (sem.) |
|---|------|----|---------|------|---|---------------|
| <i>Pour barreaux carrés 16 mm - 14 trous - Entraxe des trous : 110 mm</i> | | | | | | |
| TRA50C16V | BRUT | 16 | 40x10 | 2000 | 1 | STOCKÉ |

| Code | | | Section | L | | Dispo. (sem.) |
|-----------------------------------|------|----|---------|------|---|---------------|
| <i>Pour barreaux carrés 14 mm</i> | | | | | | |
| TRA50C14V | BRUT | 14 | 40x10 | 2000 | 1 | 4 |



TRA51C.. Traverse 51 martelé


| Code | | | Section | L | | Dispo. (sem.) |
|-----------------------------------|------|----|---------|------|---|---------------|
| <i>Pour barreaux carrés 16 mm</i> | | | | | | |
| TRA51C16VM | BRUT | 16 | 40x8 | 2000 | 1 | 4 |



TRA54.. Traverse 54


| Code | | | Section | L | | Dispo. (sem.) |
|-----------------------------------|------|----|---------|------|---|---------------|
| <i>Pour barreaux carrés 16 mm</i> | | | | | | |
| TRA54C16V | BRUT | 16 | 40x10 | 2000 | 1 | STOCKÉ |

| Code | | | Section | L | | Dispo. (sem.) |
|-----------------------------------|------|----|---------|------|---|---------------|
| <i>Pour barreaux carrés 14 mm</i> | | | | | | |
| TRA54C14V | BRUT | 14 | 40x10 | 2000 | 1 | 4 |



TRA55C.. Traverse 55 martelé

| Code | | | Section | L | | Dispo. (sem.) |
|-----------------------------------|------|----|---------|------|---|---------------|
| <i>Pour barreaux carrés 16 mm</i> | | | | | | |
| TRA55C16VM | BRUT | 16 | 40x8 | 2000 | 1 | 2 |




TRA57.. Traverse 57

| Code | | Ø | Section | L | | Dispo. (sem.) |
|--|------|----|---------|------|---|---------------|
| <i>Pour barreaux ronds 14 mm - 15 trous - Entraxe des trous : 110 mm</i> | | | | | | |
| TRA57R14V | BRUT | 14 | 40x10 | 2000 | 1 | STOCKÉ |

| Code | | Ø | Section | L | | Dispo. (sem.) |
|--|------|----|---------|------|---|---------------|
| <i>Pour barreaux ronds 16 mm - 15 trous - Entraxe des trous : 110 mm</i> | | | | | | |
| TRA57R16V | BRUT | 16 | 40x10 | 2000 | 1 | STOCKÉ |


| Code | | Ø | Section | L | | Dispo. (sem.) |
|----------------------------------|------|----|---------|------|---|---------------|
| <i>Pour barreaux ronds 16 mm</i> | | | | | | |
| TRA57R16X | BRUT | 16 | 40x10 | 3000 | 1 | 4 |

Traverses




TRA58R.. Traverse 58 martelé

| Code | | ∅ | Section | L | | Dispo. (sem.) |
|-----------------------------------|------|----|---------|------|---|----------------|
| <i>Pour barreaux carrés 16 mm</i> | | | | | | |
| TRA58R16VM | BRUT | 16 | 40x8 | 2000 | 1 | Nous consulter |




TRA60C.. Traverse 60

| Code | | ∅ | Section | L | | Dispo. (sem.) |
|---|------|----|---------|------|---|---------------|
| <i>Pour barreaux carrés 20 mm - 13 trous - Entraxe des trous : 110 mm</i> | | | | | | |
| TRA60C20V | BRUT | 20 | 40x15 | 2000 | 1 | 4 |




TRA64C.. Traverse 64

| Code | | ∅ | Section | L | | Dispo. (sem.) |
|----------------------------------|------|----|---------|------|---|---------------|
| <i>Pour barreaux carré 20 mm</i> | | | | | | |
| TRA64C20V | BRUT | 20 | 45x10 | 2000 | 1 | STOCKÉ |




TRA67R.. Traverse 67

| Code | | ∅ | Section | L | | Dispo. (sem.) |
|--|------|----|---------|------|---|---------------|
| <i>Pour barreaux ronds 20 mm - 14 trous - Entraxe des trous : 110 mm</i> | | | | | | |
| TRA67R20V | BRUT | 20 | 45x10 | 2000 | 1 | STOCKÉ |



TRA73C.. Traverse 73


| Code | | ∅ | L | | Dispo. (sem.) |
|-----------------------------------|------|----|------|---|---------------|
| <i>Pour barreaux carrés 14 mm</i> | | | | | |
| TRA73C14V | BRUT | 14 | 2000 | 1 | STOCKÉ |



TRA74.. Traverse 74

| Code | | ∅ | L | | Dispo. (sem.) |
|-----------------------------------|------|----|------|---|---------------|
| <i>Pour barreaux carrés 16 mm</i> | | | | | |
| TRA74C16V | BRUT | 16 | 2000 | 1 | STOCKÉ |

Traverses




TRA75C.. Traverse 75

Code   L  Dispo. (sem.)

Pour barreaux carrés 20 mm

TRA75C20V **BRUT** 20 2000 1 STOCKÉ




TRA76.. Traverse 76

Code   L  Dispo. (sem.)

Pour barreaux carrés 16 mm

TRA76C16V **BRUT** 16 2000 1 STOCKÉ




TRA77C.. Traverse 77

Code   L  Dispo. (sem.)

Pour barreaux carrés 20 mm

TRA77C20V **BRUT** 20 2000 1 STOCKÉ




TRA80R.. Traverse 80


Code  \emptyset L  Dispo. (sem.)

Pour barreaux ronds 14 mm - 14 trous - Entraxe des trous : 110 mm

TRA80R14V **BRUT** 14 2000 1 STOCKÉ




TRA81R.. Traverse 81

Code  \emptyset L  Dispo. (sem.)

Pour barreaux ronds 16 mm - 15 trous - Entraxe des trous : 110 mm

TRA81R16V **BRUT** 16 2000 1 STOCKÉ





TRA82R.. Traverse 82

Code  \emptyset L  Dispo. (sem.)

Pour barreaux ronds 20 mm - 13 trous - Entraxe des trous : 110 mm

TRA82R20V **BRUT** 20 2000 1 4





TRA83C.. Traverse 83

| Code | | | L | | Dispo. (sem.) |
|---|-------------|----|------|---|---------------|
| <i>Pour barreaux carrés 14 mm - 15 trous - Entraxe des trous : 110 mm</i> | | | | | |
| TRA83C14V | BRUT | 14 | 2000 | 1 | 4 |

TRA85.. Traverse 85

| Code | | | L | | Dispo. (sem.) |
|---|-------------|----|------|---|---------------|
| <i>Pour barreaux carrés 16 mm - 15 trous - Entraxe des trous : 110 mm</i> | | | | | |
| TRA85C16V | BRUT | 16 | 2000 | 1 | 4 |



TRA86C.. Traverse 86

| Code | | | L | | Dispo. (sem.) |
|---|-------------|----|------|---|---------------|
| <i>Pour barreaux carrés 20 mm - 13 trous - Entraxe des trous : 110 mm</i> | | | | | |
| TRA86C20V | BRUT | 20 | 2000 | 1 | 4 |

TRA91.. Traverse 91

| Code | | Ø | L | | Dispo. (sem.) |
|-----------|-------------|------|------|---|---------------|
| TRA91P33V | BRUT | 33,5 | 2000 | 1 | 4 |