

Axe à clips





6117Y.



POLYGOND® à clips


Code		ØD	L2		Dispo. (sem.)	
6117B26		12	75	30	1	
6118B26		12	130	30	1	
6117B46		14	75	30	1	NF
6117B46I		14	75	50	1	
6118B46		14	130	30	1	NF
6118B46I		14	130	1000	1	
6117B66		16	75	30	1	
6118B66		16	130	30	1	


Conditionnement par seau de 30 pièces
qui facilite le stockage,
la vente, le déplacement
sur le chantier.
Bague de propreté + élastique inclus.











POLYGOND® à clips renforcé M12

Code		L1	ØD		Dispo. (sem.)
6117Y26		175	14	20	1
6117Y36		175	16	20	1


DESSIN DE POSE N°1

Simple Vantail /
Matériaux Pleins / Lg 70
ø 12 Réf : 6117B2
ø 14 Réf : 6117B4
ø 16 Réf : 6117B6



DESSIN DE POSE N°2

Double Vantail /
Matériaux Pleins /
Lg 120
ø 12 Réf : 6118B2
ø 14 Réf : 6118B4
ø 16 Réf : 6118B6 +
Entretoise
Réf : 61191




DESSIN DE POSE N°3

Simple Vantail /
Matériaux Creux / Lg 120
ø 12 Réf : 6118B2
ø 14 Réf : 6118B4
ø 16 Réf : 6118B6
+ Tamis Lg 130 /
Réf : 99BS84




DESSIN DE POSE N°4

Double Vantail /
Matériaux Creux /
Lg 175
ø 14 Réf : 6117Y26
ø 16 Réf : 6118Y36
+ Tamis Lg 130 /
Réf : 99BS84



DESSIN DE POSE N°5

Simple Vantail /
Matériaux Pleins +
Isolation / Lg 120
ø 14 Réf : 6117Y26
ø 16 Réf : 6117Y36



DESSIN DE POSE N°6

Double Vantail /
Matériaux Pleins +
Isolation / Lg 175
ø 14 Réf : 6117Y26
ø 16 Réf : 6117Y36



Si isolation supérieure
à 50 mm d'épaisseur, prévoir une tige filetée M12.
Lg 100 mm + épaisseur isolation.


DESSIN DE POSE N°7

Simple Vantail /
Matériaux Creux +
Isolation / Lg 175
ø 14 Réf : 6117Y26
ø 16 Réf : 6117Y36





DESSIN DE POSE N°8

Double Vantail /
Matériaux Creux +
Isolation / Lg 175
ø 14 Réf : 6117Y26
ø 16 Réf : 6117Y36



Tamis Lg 130 Réf : 99BS84
Prévoir une tige filetée M12. Lg 140 mm
+ épaisseur isolation







POLYGOND® à clips acier renforcé fer à béton

Code		L	ØD		Dispo. (sem.)
61ISOXT34		300	14	10	1

POLYGOND® recoupable.
Résistance de 80 kg/vantail sur 2 points de fixation.
Produit vendu seul.
Indispensable pour isolation extérieure.







POLYGOND® à clips acier renforcé fer à béton + tamis

Code		L	ØD		Dispo. (sem.)
61ISOXT30M		300	14	10	1


POLYGOND®recoupable.
Résistance de 80 kg/vantail sur 2 points de fixation.
Produit vendu en kit complet :
POLYGOND® + tamis métallique + élastique + axe.
Indispensable pour isolation extérieure.
Le POLYGOND® L350 mm Ø20 est vendu sans tamis ni élastique.






Tamis métallique


Code		L		Dispo. (sem.)	U
99BS921		180	50	1	%






Tamis composite

Code		L		Dispo. (sem.)	U
99BS800		85	100	1	%







Entretoise acier pour POLYGOND®

Code			Dispo. (sem.)
6119103		20	1


Assure une finition soignée, adaptable aux tiges de Ø10 et 11.






Rondelle acier spéciale gond

Code			Dispo. (sem.)	U
8991014000	BRUT	1	1	%







Gabarit de perçage acier pour gond à scellement chimique


Code			Dispo. (sem.)
99BS011		1	1

Permet d'effectuer un perçage précis et rapide pour la pose de gonds à scellement chimique.
Universel, il s'adapte aux axes de pentures de Ø12, 14 et 16 mm.

1) Caler le volet en position fermée.
2) Placer le gabarit de pose dans l'œil de la penture.
3) Positionner la base du gabarit de pose en fonction du diamètre et de l'orientation du perçage souhaités, puis serrer l'écrou.
4) Percer au travers de la base du gabarit.








POLYGOND® à clips traversant


Code		ØD		Dispo. (sem.)
6117B96	■	14	25	1

ADAPTATION
La tige filetée permet une utilisation :
- dans tous types de matériaux.
- avec plusieurs types de fixation.



SÉCURITÉ
L'axe est solidarisé avec le gond par clipsage. Il assure votre protection et vous garantit un assemblage parfait du corps et de l'axe.
Avant la pose, assurez-vous que le clips est bien dans son logement et que l'axe est bien enclenché dans le clips.







Gond vis bois

Code		L	ØD		Dispo. (sem.)
6110124	■	84	12	50	1
6110144	■	84	14	50	1
6110134	■	126	14	20	1
6110164	■	84	16	20	1


Autres longueurs sur demande.






Gond à cheville BS1


Code		ØD		Dispo. (sem.)
61B1053	■	14	10	1






Gond sur plaque (trous fraisés)


Code		L	l	A	ØD	e		Dispo. (sem.)
6120124		120	40	18	12	4	20	1
6120144		120	40	19	14	4	20	1
6120164		120	40	21	16	4	20	1






Gond tôle standard


Code		L	l	A	ØD	Ød	e		Dispo. (sem.)
612A124		120	40	29	12	6,5	4	20	1
612A144		120	40	29	14	6,5	4	20	1
612A164		160	45	39	16	9	6	10	1






Gond tôle renforcé

Code		L	l	A	ØD		Dispo. (sem.)
P35303314		180	40	20	14	1	1
P35303316		180	40	21	16	1	1
P35303318		180	40	23	18	1	1






Gond sur plaque bouts ronds


Code		A	ØD		Dispo. (sem.)
6120224		20	14	50	1

Pose des gonds sur plaque

1) Présenter les gonds sur le volet calé.
2) Tracer les trous de fixation.
3) Retirer les gonds.
4) Percer, placer les chevilles, visser les gonds.
5) Emboîter le volet.





IMPORTANT



Gonds sur plaque, sur tableau, d'angle


Soumis à la REP PMCB.






Gond sur plaque queue de carpe


Code		A	ØD		Dispo. (sem.)
6121124		19,5	12	20	4
6121144		21,5	14	20	1






Gond tableau avec axe amovible


Code		L	ØD		Dispo. (sem.)
6180024		85	14	50	1
6180124		125	14	50	1
6180224		180	14	25	1






Gond d'angle queue de carpe avec axe amovible

Code		ØD		Dispo. (sem.)
6183024		14	25	1







Gond penture queue de carpe avec axe amovible

Code		L	ØD		Dispo. (sem.)
6183114		160	14	25	1

Axes


Soumis à la REP PMCB.






Axe amovible composite

Code		L	L1	ØD		Dispo. (sem.)
61PAA39	■	40	35	14	10	1
61PAA19	□	40	35	14	10	1







Axe amovible acier

Code		L1	ØD1	ØD2		Dispo. (sem.)
6214124	■	35	12	14	25	1
6214144	■	40	14	14	25	1
6214164	■	35	14	16	25	1

Gonds à sceller










Notre axe de gond est fabriqué avec 2 gorges de sécurité qui renforcent la tenue.

Gond à sceller 2 lames

Code		ØD	L	H		Dispo. (sem.)
25x5						
6126204	■	16	190	65	50	4
30x4						
6133124	■	12	110	65	20	4
30x5						
6135144	■	14	120	70	20	4
35x5						
6139144	■	14	120	80	20	1
6139234	■	16	120	80	10	1
6139174	■	14	160	80	10	1
6139224	■	14	210	80	10	1
40x5						
6145144	■	14	120	80	10	1
40x6						
6146144	■	14	130	80	10	1
6147144	■	16	130	90	10	1
6147174	■	16	160	90	10	1
6146204	■	14	190	80	10	1
50x6						
6156174	■	16	160	115	5	4
6158204	■	20	190	110	5	1







Pose des gonds à sceller

1) Présenter le volet.
2) Tracer les réservations.
3) Déposer le volet.
4) Percer les trous.
5) Engager les gonds dans le noeud des pentures et maintenir par un lien.
6) Positionner le volet, les gonds engagés dans les réservations.
7) Caler en force le volet en plaçant le nez du volet vers le haut du tableau.
8) Sceller. Attendre la fin du séchage pour manœuvrer le volet.